

Anleitung

zur Handhabung im Kosmetikbereich



Das Universal-Wärmegerät dient in der Kosmetik zur Erwärmung von z. B. Kräuterstempeln und Kompressen im Wasserdampf.

1. Setzen Sie den Topf in den Kocher ein.
2. Gießen Sie 500 ml Wasser in den Topf ein.
3. Setzen Sie den Dampfeinsatz in den Topf ein.
4. Legen Sie nun die feuchten Kräuterstempel oder Kompressen in den Topf.
5. Schließen Sie den Deckel.
6. Stellen Sie den elektrischen Anschluss, wie in der zusätzlich beiliegenden Bedienungsanleitung beschrieben, her. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein. Die Kontrollleuchte POWER leuchtet.
7. Drücken Sie den Funktionsschalter nach oben, dann befindet sich das Gerät im Betriebszustand „Warmhalten“. Die Kontrollleuchte WARM leuchtet.
8. Drücken Sie den Funktionsschalter nach unten. Die Kontrollleuchte WARM erlischt und die Leuchte COOL geht an. Je nach Menge Ihres Füllgutes braucht das Gerät 10 bis 15 min zur Erwärmung.
9. Öffnen Sie den Deckel vorsichtig – heißer Dampf tritt aus. Achtung: Verbrühungsgefahr!

TIPP: Sollten Ihnen die Griffe der Kräuterstempel zu heiß sein, können Sie z. B. ein Kosmetiktuch um den Griff wickeln.

Vor der Anwendung unbedingt die Temperatur an der Handinnenfläche testen, ob sie für den Kunden verträglich ist.

10. Zur Beendung des Betriebs beachten Sie folgende Reihenfolge:
 - Prüfen Sie, ob die Kontrollleuchte WARM leuchtet. Stellen Sie ggf. den Funktionsschalter nach oben.
 - Stellen Sie den Netzschalter in Position OFF.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
11. Gießen Sie das Wasser nach Erkalten aus.
12. Reinigen Sie den Reistopf, den Deckel und den Dampfeinsatz gründlich. Zur abschließenden Desinfektion empfehlen wir die RUCK® Sprühdesinfektion oder die RUCK® Schaumdesinfektion.

Alle technischen Daten entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung des Herstellers.